

• KŘESLO ZAHRADNÍ, ANATOMICKÉ



POMŮCKY K MONTÁŽI:

- klíč / očkoplochý ráčnový klíč č.8
- křížový šroubovák / aku-šroubovák

POSTUP MONTÁŽE:

1. přišroubujeme madla k rámcům vruty s pérovou podložkou
2. rozmístíme pravou a levou část rámu tak, aby madla směřovala směrem ven
3. připevníme jednu z latí vratovým šroubem, pérovou podložkou a matkou, aby nám křeslo stálo
4. mezi sedací část rámu a příčku rámu umístíme naležato kříž a k příčce jej připevníme šestihranným šroubem, plochými podložkami, pérovou podložkou a matkou (jednu plochou podložku dáme pod hlavu šroubu, druhou pod příčku, společně s pérovou podložkou a matkou)
5. horní část kříže připevníme společně s latí pomocí 2 delších vratových šroubů, pérové podložky a matky
6. poté připevníme zbývající latě a všechny matky utáhneme tak, aby vydutá hlava vratového šroubu dosedla na plochu latě (utahujeme s citem, abychom si hlavy šroubů nezatlačili příliš do dřeva)
7. nakonec nasuneme plastové krytky na matky v zadní části křesla a také na šestihranné šrouby, které drží kříž