

- LAVIČKA NORA, ANITA, AGÁTA



POMŮCKY K MONTÁŽI:

- klíč / očkoplochý ráčnový klíč č.8

POSTUP MONTÁŽE:

1. najdeme si lať se 4 dírami a upevníme ji na střed sedáku vratovým šroubem, pérovou podložkou a matkou (u smrkových latí umístíme navíc mezi každou lať a kovový rám gumovou podložku - navlékneme na vratový šroub před usazením latě do rámu)
2. stejným způsobem připevníme i ostatní latě, ale neutahujeme
3. přichytíme kovové vzpěry pod příčku rámu šestihranným šroubem, plochými podložkami, pérovou podložkou a matkou (jednu plochou podložku dáme pod hlavu šroubu, druhou pod vzpěru, společně s pérovou podložkou a matkou)
4. vzpěry přišroubujeme vratovými šrouby k lati, kterou jsme začínali montáž
5. všechny matky utáhneme tak, aby vydutá hlava vratového šroubu dosedla na plochu latě (utahujeme s citem, abychom si hlavy šroubů nezatlačili příliš do dřeva)
6. nakonec nasuneme plastové krytky na matky v zadní části lavičky a také na šestihranné šrouby, které drží vzpěry