

• LAVIČKA TAŽÁNA



POMŮCKY K MONTÁŽI:

- klíč / očkoplochý ráčnový klíč č.8

POSTUP MONTÁŽE:

1. najdeme si 2 latě s 6 dírami a upevníme je na střed sedáku vratovými šrouby, pérovými podložkami a matkami (u smrkových latí umístíme navíc mezi každou lať a kovový rám gumovou podložku - navlékneme na vratový šroub před usazením latě do rámu), **šrouby ne-utahujeme**
2. stejným způsobem připevníme i krajové latě sedáku a opěrky (krajová prkna mají vybrání ke středu sedáku/opěrky, středová prkna mají vybrání oboustranně)
3. přichytíme kovové vzpěry pod příčku rámu šestihranným šroubem, plochými podložkami, pérovou podložkou a matkou (jednu plochou podložku dáme pod hlavu šroubu, druhou pod vzpěru, společně s pérovou podložkou a matkou) - **POZOR na rozmístění vzpěr – vzpěra musí být vychýlena od opěrky lavičky.**
4. poté vzpěry přišroubujeme vratovými šrouby ke středovým latím sedáku
5. všechny matky utáhneme tak, aby vydutá hlava vratového šroubu dosedla na plochu latě (utahujeme s citem, abychom si hlavy šroubů nezatlačili příliš do dřeva)
6. nakonec nasuneme plastové krytky na matky v zadní části lavičky a také na šestihranné šrouby, které drží vzpěry