

## • OVÁLNÝ A OBDÉLNÍKOVÝ STŮL



### POMŮCKY K MONTÁŽI:

- klíč / očkoplochý ráčnový klíč č.8
- křížový šroubovák / aku-šroubovák

### POSTUP MONTÁŽE:

1. nejprve si smontujeme rámy stolu s trnoží pomocí šestihranných šroubů s plochými podložkami, pérovou podložkou a matkou (jednu plochou podložku dáme pod hlavu šroubu, druhou za rám, společně s pérovou podložkou a matkou), šrouby zatím neutahujeme
2. pomocí vratových šroubů připevníme dřevěné latě k rámu stolu, zajistíme pérovou podložkou a matkou - všechny matky utáhneme tak, aby vydutá hlava vratového šroubu dosedla na plochu latě (utahujeme s citem, abychom si hlavy šroubů nezatlačili příliš do dřeva)  
**POZOR - u oválného stolu latě řadíme podle čísel na spodní straně.**
3. dalším krokem je přichycení výztuhy ze spodní strany stolu vruty, přesně v polovině stolu
4. na závěr utáhneme šrouby spojující trnož s rámy a hlavy šroubů a matky zakryjeme plastovými krytkami