

• ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR JEDNOKOMOROVÝ

POMŮCKY K MONTÁŽI:

- plochý klíč č.13
- imbus č. 5



POSTUP MONTÁŽE:

1. pozinkované nohy na rovině rozestavíme v požadované vzdálenosti
2. vzpěry spojíme uprostřed šroubem M8x20 s matkou, do tvaru kříže
3. vzpěry přichytíme ke kovovým profilům noh pomocí šroubů M8x20 tak, že šroub prostrčíme z vnitřní strany a zajistíme matkami



4. poté nasuneme fošny do drážek a ze spodní strany je zajistíme vložením vratových šroubů v požadované rozteči (fošny lze též provrtat a tím dále upravovat rozteč)

