

# • ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR VÍCEKOMOROVÝ S PŘEJEZDNÝMI PRAHY

## POMŮCKY K MONTÁŽI:

- plochý klíč č.13
- imbus č. 5

## POSTUP MONTÁŽE:

1. pozinkované nohy rozestavíme v požadované vzdálenosti, přičemž rozlišujeme rohové nohy a středové nohy
2. vzpěry spojíme uprostřed šroubem M8x20 s matkou, do tvaru kříže
3. vzpěry přichytíme ke kovovým profilům noh pomocí šroubů M8x20 - šroub prostrčíme z vnitřní strany a zajistíme matkami



*Detail uchycení vzpěr na rohovém sloupku s vnějším přejezdným prahem a vratovým šroubem na zajištění fošny*



*Detail uchycení vzpěr na středovém sloupku s vnitřním přejezdným prahem*

4. poté ke středovým nohám připevníme vnitřní přejezdné prahy – do **horních děr** prostrčíme z vnitřní strany kovového profilu šrouby M8x25 a zajistíme matkou, do **dolních děr** vsuneme z **vnější** strany profilu šrouby M8x70 a zajistíme matkou (šrouby slouží zároveň jako podpěra fošny)
5. k rohovým nohám připevníme vnější přejezdný práh tak, že prostrčíme z vnitřní strany kovového profilu šrouby M8x25 a zajistíme matkou
6. poté nasuneme fošny do drážek a ze spodní strany je zajistíme vložním vložením vratových šroubů v požadované rozteči (fošny lze též provrtat a tím dále upravovat rozteč)

